

Montageanleitung für Umluftset-Inselhaube

Umlenkstück auf derselben Höhe wie Umluftschlitze vom Schacht an alle 4 Winkelstangen verschrauben. Abluftstutzen von unten auf das Umlenkstück schrauben. Den Aluminiumflexschlauch über diesen Abluftstutzen ziehen und mit einer Schlauchschelle befestigen. Den Aluminiumflexschlauch auch über den Abluftstutzen vom Motorblock ziehen und mit einer Schlauchschelle befestigen.

