Productkaart volgens EU-Verordeningen 65/2014 en 66/2014

Naam van de leveranciert of het handelsmerk			ORANIER Küchentechnik GmbH
Identificatie van het model			KXI 2062 60-1
Type kookplat		[-]	elektrische kookplaat
Aantal kookzones en/of -gebieden	n	[-]	4
Verwarmingstechnologie		[-]	Inductie

Kookzone 1			
Diameter	Ø	[cm]	18,5
Energieverbruik	$EC_{elektrisch\ koken}$	[Wh/kg]	181,0
Kookzone 2			
Diameter	Ø	[cm]	18,5
Energieverbruik	$EC_{elektrisch\ koken}$	[Wh/kg]	184,4
Kookzone 3			
Diameter	Ø	[cm]	21,5
Energieverbruik	$EC_{elektrisch\ koken}$	[Wh/kg]	177,3
Kookzone 4			
Diameter	Ø	[cm]	18,5
Energieverbruik	$EC_{elektrisch\ koken}$	[Wh/kg]	181,9
Energieverbruik van de kookplaat	$EC_{electric\ hob}$	**[Wh/kg]**	**181,2**

Om de milieu-invloeden te verminderen (zoals energieverbruik):

Kook met zo weinig mogelijk water. Gebruik altijd een goed sluitend deksel. Terugschakelen naar een lager kookniveau, indien de inhoud van de pan kookt. Kook eten alleen zo lang als nodig. Verwarm gekoeld voedsel opnieuw in plaats van langdurig warm te houden. Voor gerechten met lange bereidingstijden kunt u energie en tijd besparen met het gebruik van een snelkookpan.

Hinweise zur zerstörungsfreien Demontage und Recycling:

In overeenstemming met de eisen van de Europese Richtlijn 2002/96 / EG betreffende voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) is in het onderhavige product en de gebruiksaanwijzing het symbool van een doorgestreepte vuilnisbak weergegeven:

Een vernietiging van het product en de verpakking van de normale huihoudelijk afval is niet toegestaan!

Ontzorg dit apparaat in een recycling depot met een gescheiden inzameling van elektrische en elektronische apparatuur; het product moet worden afgevoerd volgens de plaatselijke regelgeving voor het ontzorgen van afval; Neem contact op met de bevoegde instanties van uw gemeente, bij het plaatselijke recyclingcentrum voor huishoudelijk afval of de winkel waar u het apparaat voor meer gedetailleerde informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product heeft gekocht; Sorteer de verpakking voorafgaand aan de verwijdering van soorten materialen zoals karton (papier), plastic folie, enz.; U maakt dus een waardevolle en positieve bijdrage aan de bescherming van het milieu en de gezondheid van de mensen; Als ongesorteerd afval, zou een dergelijk apparaat negatieve gevolgen in dit verband hebben.